

Jun 10, 2024



Anotação de genomas de fungos

DOI

dx.doi.org/10.17504/protocols.io.n92ld8r97v5b/v1

Thiago Mafra Batista¹

¹Universidade Federal do Sul da Bahia

bioinfo



Thiago Mafra Batista

Universidade Federal do Sul da Bahia

OPEN ACCESS



DOI: dx.doi.org/10.17504/protocols.io.n92ld8r97v5b/v1

Protocol Citation: Thiago Mafra Batista 2024. Anotação de genomas de fungos. protocols.io

https://dx.doi.org/10.17504/protocols.io.n92ld8r97v5b/v1

License: This is an open access protocol distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits

unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited

Protocol status: Working We use this protocol and it's

working

Created: June 09, 2024

Last Modified: June 10, 2024

Protocol Integer ID: 101459

Keywords: genome annotation, functional annotation, gene prediction, interproscan, maker2



Abstract

Este tutorial quiará estudantes e pesquisadores a realizarem a anotação (estrutural e funcional) de genomas de fungos com o software Maker2. Iniciamos com a identificação e mascaramento das regiões repetitivas com o RepeatModeler e RepeatMasker, respectivamente. Treinamos os preditores SNAP e Augustus para aprimorarmos a predição gênica que é realizada em duas etapas. Então, conduzimos a anotação funcional dos genes codificadores de proteínas a partir da similaridade encontrada com sequências depositadas nos bancos de dados Swissprot e Trembl e com o Interproscan.

Materials

Softwares necessários para toda pipeline:

- 1. RepeatModeler v2.0.3 (https://www.repeatmasker.org/RepeatModeler/) Obs: difícil instalação, possui várias dependências.
- RepeatMasker (https://www.repeatmasker.org/) Obs: difícil instalação, possui várias dependências. Utilizar os bancos Dfam 3.6 e RepBaseRepeatMaskerEdition-20181026.tar.gz
- 3. CEGMA v2 (https://github.com/KorfLab/CEGMA_v2)
- 4. BUSCO v5.4.7 (https://busco.ezlab.org/)
- 5. MAKER v3.01.03 (https://www.yandell-lab.org/software/maker.html) Obs: difícil instalação, possui várias dependências. Instalar o módulo de paralelização durante a instalação (mpiexec.openmpi)
- 6. SNAP (https://github.com/KorfLab/SNAP)
- 7 Augustus (https://github.com/Gaius-Augustus/Augustus)
- 8. Diamond (https://github.com/bbuchfink/diamond)
- 9. Interproscan 5.65-97.0 (https://www.ebi.ac.uk/interpro/download/InterProScan/)
- 10. fasta-splitter.pl (https://kirill-kryukov.com/study/tools/fasta-splitter/)



Identificação e mascaramento das regiões repetitivas

Antes de realizar a predição gênica, vamos identificar as famílias de repetições com o RepeatModeler e depois mascará-las no genoma com o RepeatMasker. No exemplo abaixo estou utilizando um arquivo fasta com nome contigs_Y6065_v1.fasta, os softwares instalados em /opt/apps e seus executáveis disponíveis na variável de ambiente.

Criar o banco indexado a partir do genoma montado

Rodar o RepeatModeler com 32 processadores

```
$ RepeatModeler -pa 32 -database y6065 -LTRStruct > output.txt
```

Famílias de repetições identificadas. Hora de mascará-las no genoma

```
$ RepeatMasker -pa 32 -e rmblast -lib ../repeatmodeler_run/y6065-
families.fa -dir . -small -gff contigs_Y6065_v1.fasta 1>log
```

Predição gênica

- A predição gênica será realizada com o software *Maker2*. O *maker* possui um preditor interno e também faz o uso de preditores externos como o *SNAP*, *Augustus* e GeneMark. Neste tutorial, vamos utilizar o *SNAP* e *Augustus*. Ambos precisam ser treinados. Para treinarmos o SNAP utilizaremos o arquivo *gff* gerado como output do *CEGMA*.
- 2.1 **CEGMA (Core Eukaryotic Genes Mapping Approach)**

O CEGMA utiliza um grupo de 458 proteinas altamente conservadas em diferentes espécies. Os softwares de alinhamento identificam as junções exon-intron nos genomas avaliados e seus resultados são uteis para treinar preditores e para avaliar a completude de genomas.



```
# Cria o diretório cegma_run se ele não existir e entra nele
mkdir -p cegma_run && cd cegma_run || exit 1

# Executa o CEGMA com 64 processadores

$ cegma -T 64 -g genoma.fasta -o Y6065 1>cegma.log 2>cegma.err
```

Agora vamos treinar o SNAP a partir do *gff* gerado pelo CEGMA. Abaixo todos os comandos necessários para isso.

```
# Cria o diretório snaphmm_run dentro do diretório cegma_run e
entra nele

$ mkdir -p snaphmm_run && cd snaphmm_run || exit 1

# Gera arquivo hmm de treinamento do SNAP

$ cegma2zff cegma.gff genoma.fasta
$ fathom genome.ann genome.dna -categorize 1000
$ fathom genome.ann genome.dna -export 1000 -plus
$ forge export.ann export.dna
$ hmm-assembler.pl genoma.fasta . > Y6065.cegmasnap.hmm
```

2.2 Maker (passo 1)

Vamos rodar o maker em duas etapas. Na primeira, habilitamos o SNAP com o arquivo cegmasnap.hmm e utilizamos um conjunto de proteínas de sete leveduras diferentes (Clavispora lusitaniae, Kluyveromyces lactis, Lodderomyces elongisporus, Metchnikowia bicuspidata, Saccharomyces cerevisiae S288C, Spathaspora passalidarium e Schefferomyces stipitis) em um único arquivo nomeado seven_yeasts_proteins.faa. Essas proteínas servirão de evidências para a predição gênica. O ideal seria utilizar também dados de transcriptoma, quando disponíveis.

```
#gerar os arquivos de configuração do maker. Serão gerados quarto arquivos.
$ maker -CTL
```

Vamos modificar apenas o arquivo maker_opts.ctl. Abaixo estão as linhas modificadas:



```
#----Genome (these are always required)
genome=/caminho/para_o_genoma/contigs_Y6065_v1.fasta.masked
#arquivo mascarado pelo repeatmasker
#----Protein Homology Evidence (for best results provide a file
for at least one)
protein=/caminho/para_o_arquivo/seven_yeast_proteins.faa #arquivo
com as proteínas das sete leveduras mencionadas acima
#----Repeat Masking (leave values blank to skip repeat masking)
model_org= #apagar a palavra all
#----Gene Prediction
snaphmm=/caminho/para_o_arquivo/Y6065_snap.hmm #SNAP HMM file
protein2genome=1 #infer predictions from protein homology, 1 =
yes, 0 = no
trna=1 #find tRNAs with tRNAscan, 1 = yes, 0 = no
pred_stats=1 #report AED and QI statistics for all predictions as
well as models
min_protein=30 #require at least this many amino acids in
predicted proteins
alt_splice=1 #Take extra steps to try and find alternative
splicing, 1 = yes, 0 = no
keep_preds=1 #Concordance threshold to add unsupported gene
prediction (bound by 0 and 1)
```

Agora vamos rodar a primeira etapa do maker. Tempo estimado: 50 minutos.

```
$ mpiexec.openmpi -n 40 maker -base y6065_pass1 </dev/null>
maker_pass1.log 2>&1 &
```

Após concluída a primeira etapa, vamos gerar os arquivos *fasta* contendo as sequências codificadoras de proteínas (nucleotídeos e aminoácidos) e o arquivo *gff* com as coordenadas das predições.

```
$ fasta_merge -d y6065_pass1_master_datastore_index.log
```

```
$ gff3_merge -n -d y6065_pass1_master_datastore_index.log
```

2.3 Treinamento do SNAP



Vamos treinar o SNAP novamente, mas agora, a partir do arquivo *gff* gerado pelo *maker* no passo 1.

```
$ mkdir snap_training && cd snap_training

$ maker2zff -n pass1_all.gff
$ fathom genome.ann genome.dna -categorize 1000
$ fathom genome.ann genome.dna -export 1000 -plus
$ forge export.ann export.dna
$ hmm-assembler.pl genoma.fasta . > Y6065.makersnap.hmm
```

2.4 Treinamento do Augustus

O treinamento do Augustus será realizado em duas etapas. Vamos usar de exemplo neste tutorial o código *y6065* que deverá ser alterado de acordo com o projeto.

Primeira etapa do treinamento:

```
$ mkdir augustus_training && cd augustus_training
$ awk '{if ($2=="maker") print }' pass1_all.gff > maker_pass1.gff
$ gff2gbSmallDNA.pl pass1_all.gff genoma.fasta 2000 y6065.gbk
1>gff2gb.log 2>gff2gb.err
$ new_species.pl --species=y6065
$ etraining --species=y6065 y6065.gbk 1>etraining.log
2>etraining.err
$ randomSplit.pl y6065.gbk 200
$ mv y6065.gbk.test y6065.gbk.evaluation
$ augustus --species=y6065 y6065.gbk.evaluation >&
first_evaluate.out
```

Segunda etapa do treinamento:

```
$ randomSplit.pl y6065.gbk 1000
$ optimize_augustus.pl --species=y6065 --kfold=4 --cpus=8 --
rounds=5 --onlytrain=y6065.gbk.train y6065.gbk.test >& log
$ etraining --species=y6065 y6065.gbk 1>etraining2.log
2>etraining2.err
$ augustus --species=y6065 y6065.gbk.evaluation >&
second_evaluate.out
```



Agora vamos avaliar as duas etapas de treinamento. O comando *grep* irá imprimir as informações na tela. Observe os valores de sensibilidade (*sensitivity*) de especificidade (*specificity*).

```
$ grep -A 22 Evaluation first_evaluate.out
```

```
$ grep -A 22 Evaluation second_evaluate.out
```

2.5 Maker passo 2

Vamos realizar uma nova predição modificando alterando apenas as informações para o *SNAP* e para o *Augustus* no arquivo *maker_opts.ctl*

```
#----Gene Prediction
snaphmm=/caminho/para_o_arquivo/Y6065.makersnap.hmm #SNAP HMM file
augustus_species=y6065 #Augustus gene prediction species model
```

Rodando o maker no passo 2. Tempo estimado: 50 minutos.

```
$ mpiexec.openmpi -n 40 maker -base y6065_pass2 </dev/null>
maker_pass2.log 2>&1 &
```

Após concluída a segunda etapa, vamos novamente gerar os arquivos *fasta* contendo as sequências codificadoras de proteínas (nucleotídeos e aminoácidos) e o arquivo *gff* com as coordenadas das predições.

```
$ fasta_merge -d y6065_pass2_master_datastore_index.log
```

```
$ gff3_merge -n -d y6065_pass2_master_datastore_index.log
```

Vamos agora processar os cabeçalhos das sequências, inserindo um código único de cada genoma:



```
$ maker_map_ids --prefix Y6065_ --justify 4 --iterate 1
y6065_pass2.all.gff > map_ids
$ map_fasta_ids map_ids y6065_pass2.all.maker.proteins.fasta
$ map_fasta_ids map_ids y6065_pass2.all.maker.transcripts.fasta
$ map_gff_ids map_ids y6065_pass2.all.gff
```

Agora as sequências codificadoras de proteínas preditas no genoma estão prontas para serem anotadas funcionalmente.

Anotação funcional

3 Vamos anotar as sequências a partir da similaridade encontrada com proteínas depositadas no Swissprot. As sequências que não tiverem correspondência, serão alinhadas no Trembl. Além disso, vamos anotar também com o Interproscan. Por fim, as sequencias que não tiverem correspondência com o Trembl, serão alinhadas no banco Non-redundants (NR), mas não para anotá-las, e sim para verificarmos se há alguma correspondência e verificarmos quantas sequências são desconhecidas, ou seja, sem homologia com qualquer outra já depositada no Genbank.

Vamos utilizar o Diamond/BlastX para as buscas por similaridade entre sequencias nos bancos Swissprot, Trembl e NR. Com o Interproscan utilizaremos todos as análises disponíveis no software. Abaixo segue um *script* para automatizar todo o processo:



#!/bin/bash

```
# Caminhos para os arquivos de entrada e bases de dados
query="/caminho/para_maker_run/y6065_pass2.maker.output/y6065_pass
2.all.maker.transcripts.fasta"
sprot="/caminho/para_database/uniprot_sprot.fasta.dmnd"
trembl="/caminho/para_database/uniprot_trembl.fasta.dmnd"
nr="/caminho/para_database/nr.dmnd"
sprot_trembl="/caminho/para_database/uniprot_sprot_trembl.fasta"
#este arquivo foi gerado com o comando $cat uniprot_sprot.fasta
uniprot_trembl.fasta > uniprot_sprot_trembl.fasta
# Busca Diamond/Blastx contra Sprot
echo "Diamond/Blastx vs Sprot"
diamond blastx -g "$query" -p 64 -d "$sprot" -k 1 -e 1e-6 --
sensitive --query-cover 0.5 --subject-cover 0.5 -o
blastx_y6065_vs_sprot.tab -f 6 >> log.txt 2>> err.txt
# Filtrar hits encontrados e buscar sequências que não deram match
awk '{print $1}' blastx_y6065_vs_sprot.tab | uniq >
uniprot_hits.txt
seqkit grep -v -f uniprot_hits.txt "$query" > uniprot_nohits.fasta
# Busca Diamond/Blastx contra Trembl
echo "Diamond/Blastx vs Trembl"
diamond blastx -q uniprot_nohits.fasta -p 64 -d "$trembl" -k 1 -e
1e-6 --sensitive --query-cover 0.5 --subject-cover 0.5 -o
blastx_y6065_vs_trembl.tab -f 6 >> log.txt 2>> err.txt
# Combinar resultados de Sprot e Trembl, e buscar sequências que
não deram match
cat blastx_y6065_vs_sprot.tab blastx_y6065_vs_trembl.tab >
blastx_y6065_vs_sprot_trembl.tab
awk '{print $1}' blastx_y6065_vs_sprot_trembl.tab | uniq >
sprot_trembl_hits.txt
seqkit grep -v -f sprot_trembl_hits.txt "$query" >
uniprot_trembl_nohits.fasta
# Busca Diamond/Blastx contra NR
echo "Diamond/Blastx vs NR"
diamond blastx -q uniprot_trembl_nohits.fasta -p 64 -d "$nr" -k 1
-e 1e-6 --sensitive --query-cover 0.5 --subject-cover 0.5 -o
blastx_y6065_vs_nr.tab -f 6 >> log.txt 2>> err.txt
```



```
# Anotar proteínas
echo "Anotando as proteínas"
maker_functional_fasta "$sprot_trembl"
blastx_y6065_vs_sprot_trembl.tab
../y6065_pass2.all.maker.proteins.fasta >
y6065_proteins_annotated.fasta
# Anotar CDS
echo "Anotando as cds"
maker_functional_fasta "$sprot_trembl"
blastx_y6065_vs_sprot_trembl.tab
../y6065_pass2.all.maker.transcripts.fasta >
y6065_cds_annotated.fasta
# Anotar GFF
echo "Anotando o GFF"
maker_functional_gff "$sprot_trembl"
blastx_y6065_vs_sprot_trembl.tab ../y6065_pass2.all.gff >
y6065_annotated.gff
# Preparação para InterProScan
mkdir -p iprscan_run && cd iprscan_run
perl ~/bin/fasta-splitter.pl --n-parts 5
../y6065_proteins_annotated.fasta
# Rodar InterProScan
echo "Rodando o Interproscan"
for i in ./*.fasta; do
    echo "/opt/apps/interproscan-5.63-95.0/interproscan.sh -i $i -
iprlookup -goterms -pa --cpu 20 -f tsv"
done > interpro_jobs_to_split.txt
split -l 1 interpro_jobs_to_split.txt batch.sh_
for script in batch.sh_*; do
    bash "$script" >> ../log.txt 2>> ../err.txt &
done
# Atualizar o GFF com resultados do InterProScan
echo "Atualizando o GFF com o resultado do interproscan"
cat *.tsv > y6065_iprscan_output.tsv
ipr_update_gff y6065_annotated.gff y6065_iprscan_output.tsv >
y6065_final_annotation.gff
wait
```



```
echo "Fim"
```

Agora é hora de atribuirmos as anotações aos arquivos *fasta* e ao arquivo *gff.* É neste momento que utilizamos o arquivo *uniprot_sprot_trembl.fasta*.

<u>Observação</u>: o maker_funciontal_fasta consome muita memória RAM. Serão necessários mais de 100GB. Atentem-se a isso e acompanhem o consumo durante essa fase.

```
$ maker_functional_fasta
/caminho/para_database/uniprot_sprot_trembl.fasta
blastx_y6065_vs_sprot_trembl.tab
../y6065_pass2.all.maker.proteins.fasta >
y6065_proteins_annotated.fasta

$ maker_functional_fasta
/caminho/para_database/uniprot_sprot_trembl.fasta
blastx_y6065_vs_sprot_trembl.tab
../y6065_pass2.all.maker.transcripts.fasta >
y6065_cds_annotated.fasta

$ maker_functional_gff
/caminho/para_database/uniprot_sprot_trembl.fasta
blastx_y6065_vs_sprot_trembl.tab ../y6065_pass2.all.gff >
y6065_annotated.gff
```

E por fim, vamos adicionar a anotação obtida com o Interproscan ao arquivo gff

```
$ ipr_update_gff y6065_pass2.all.gff y6065_iprscan_output.tsv >
y6065_final_annotation.gff
```

Anotação funcional concluída!